



— Randabstand bei 50 mm Einschraubtiefe zur nächstgelegenen Kante des Fensterprofils muss mind. 20 mm betragen

Blendrahmen bzw. T-Pfosten mit Bohrer nach Tabelle Bohrloch - Durchmesser bohren. (Bohrtiefe und Randabstand beachten)

Profildübel einschrauben.

Fertig montierter Profildübel.

Artikel: 348153